


**Fellowes**

# SafeCut™ Pabergiljot'iinid



**Plasma™**

**Stellar™**



**Fusion™**


Enne kasutamist palume tutvuda käesoleva kasutusjuhendiga.  
Mitte ära visata – säilitada teabeallikana tulevikus.




## MUDELID JA PARAMEETRID

CRC nr	Mudel	Lõike pikkus (mm)	Lõikab korraga (paberilehti 80 g/m <sup>2</sup> )
54108	Fusion A4	320	10
54109	Fusion A3	460	10
54380	Stellar A4	305	20
54384	Stellar A3	460	20
54110	Plasma A4	380	40
54111	Plasma A3	480	40

## REGULEERITAV PIIRAJA (Plasma, Stellar)




Piiraja liigutamine: keerata lukustushoob asendisse (🔓). Lukustamine: keerata lukustushoob asendisse (🔒).



Keerata servajuhiku vabastamiseks / lukustumiseks nuppu.

## SAFECUT™ KAITSEKATE GILJOTIINIDELE



Safecut™ kaitsekate on transpordiks ja hoiustamiseks kokkupandav – lisaks lukustab see käepideme, vigastusi vältides, alumisse asendisse. Lahtivõetuna juhib SafeCut™ kaitsekate juga/tera hooba ja väldib lõikamise ajal kasutaja vigastusi. Sõrmi ei tohi giljotiini noa alla panna ega tera puudutada.

## OLULISED OHUTUSJUHISED - lugeda enne kasutamist läbi!




### TÄHELEPANU

- Ettevaatust: terad on väga teravad
- Giljotiini tera ja lõikeserva mitte puudutada
- Ei ole ette nähtud laste poolt kasutamiseks
- Giljotiini mitte üle koormata
- Hoida giljotiini kasutamisel lemmikloomad eemal
- Mitte avada ega üritada parandada - see muudab garantii kehtetuks

### Vajate abi?

Klienditeenindus  
[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)  
Lubage meie ekspertidel lahendus leida. Palume alati kõigepealt ettevõttega Fellowes ühendust võtta ja alles hiljem ostukohaga.

## PABERI JA FOTODE LÖIKAMINE



1. Asetada lõigatav ese (nt foto või paber) lõikealusele.  
Joondada paber lõikuri aluse märgistuse järgi.

2. Hoidke paberit käe või hoidikuga kinni, et see lõikamise ajal ei liiguks.  
Veenduda, et käed on terast ohutus kauguses.

3. Lükata käepidet alla ühtlase liigutusega.

## PIIRATUD GARANTII


Fellowes, Inc. („Fellowes“) garanteerib, et 2 aasta jooksul alates esimese kasutaja poolt ostmise kuupäevast on kõik paberipurustaja muud osad materjali ja teostuse vigadest vabad. Kui seadme mis tahes osa osutub garantiaja jooksul defektseks, on kasutajal õigus ettevõtte Fellowes kulul ja äranägemisel ainult defektse osa parandamisele või asendamisele. Garantii ei kehti ebaõige kasutuse, vääratooduse või volitatamata paranduse korral. **KÕIK KAUDSED GARANTIID SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTII, ON KÄESOLEVAGA AJALISELT PIIRATUD EESPPOOL SÄTESTATUD KOHALDATAVA GARANTIIAJAGA.**

Ettevõte Fellowes ei kanna mingil juhul vastutust paberipurustaja mis tahes ülaltooduga seotud või juhuslike kahjustuste eest. Käesolev garantii annab kasutajale konkreetsed õigused. Käesoleva garantii kestus ja tingimused kehtivad kogu maailmas, välja arvatud kohaliku seadusega kehtestatud piirangute või tingimustega korral. Edasiste küsimustega või teeninduse kutsumise vajaduse korral palume ühendust võtta meiega või teie tarnijaga.

**Fellowes**

# SafeCut™ Papīra glijotīnas


**Plasma™**  
**Stellar™**




**Fusion™**

Izlasiet šo instrukciju pirms lietošanas. Neizmetiet  
– paturiet kā informācijas avotu nākotnei.

# LATVIEŠU



Fusion™




Plasma™  
Stellar™


## MODELI UN PARAMETRI

CRC Nr.	Modelis	Griešanas garums (mm)	Vienā ciklā tas nogriežas (lapas 80 g/m <sup>2</sup> )
54108	Fusion A4	320	10
54109	Fusion A3	460	10
54380	Stellar A4	305	20
54384	Stellar A3	460	20
54110	Plasma A4	380	40
54111	Plasma A3	480	40

## REGULĒJAMS IEROBEŽOTĀJS (Plasma, Stellar)




Lai pārvietotu ierobežotāju, pagrieziet bloķēšanas sviru uz ( ). Lai bloķētu, pagrieziet bloķēšanas sviru uz ( ).



Pagrieziet pogu, lai atbloķētu / bloķētu malas vadotni.

## GILJOTĪNU SAFECUT™ PĀRSEGS



Safecut™ pārsegs salokāms transportēšanai un uzglabāšanai, tas arī nofiksē rokturi apakšējā stāvoklī, lai izvairītos no savainojumiem. Atlocītā veidā SafeCut™ pārsegs vada nazi / asmens sviru un novērš lietotāja savainojumus griešanas laikā. Aizliegts ievietot pirkstus zem giljotīnas naža vai pieskarties asmenim.

## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – Izlasiet pirms lietošanas!


### UZMANĪBU

- Uzmanību: asmeņi ir ļoti asi.
- Nepieskarieties giljotīnas asmeni vai griešanas malu
- Nav paredzēts lietošanai bērniem
- Nepārslogojiet giljotīnu
- Darbojoties ar giljotīnu, turiet mājdzīvniekus atstatu.
- Neizjauciet un nemēģiniet remontēt – tas padarīs garantiju spēkā neesošu.


### Vajadzīga palīdzība?

Klientu apkalpošana  
[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)  
Laujiet mūsu ekspertiem rast risinājumu. Vienmēr vispirms sazinieties ar "Fellowes" uzņēmumu, un pēc tam ar pirkuma vietu.


## PAPĪRA UN FOTOATTĒLU GRIEŠANA



1. Novietojiet griežamo elementu (piem., fotoattēlu vai papīru) uz griešanas pamatnes. Izlīdziniet papīru ar atzīmēm uz griezēja pamatnes.



2. Turiet papīru ar roku vai turētāju, lai griešanas laikā tas nekustētos.  
Pārliecinieties, ka rokas atrodas drošā attālumā no asmens.



3. Popchnąć uchwyt w dół ruchem ciągłym.

## IEROBEŽOTA GARANTIJA


"Fellowes, Inc." ("Fellowes") garantē, ka visām pārējām smalcinātāja daļām 2 gadus no dienas, kad to iegādājies pirmais lietotājs, netiks konstatēti materiāla un izgatavošanas defekti. Ja garantijas laikā kāda no ierīces detaļām izrādās bojāta, lietotājs ir tiesīgs tikai un vienīgi labot vai nomainīt bojāto daļu uz uzņēmuma "Fellowes" rēķina un saskaņā ar tā lēmumu. Garantija nav spēkā nepareizas lietošanas, apkopes vai neautorizēta remonta gadījumā. VISAS NETIEŠĀS GARANTIJAS, TOSTARP GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, AR ŠO IR IEROBEŽOTAS LĪDZ IEPRIEKŠ NORĀDĪTAJAM PIEMĒROJAMĀS GARANTIJAS LAIKAM.

Uzņēmums "Fellowes" nekādos apstākļos nav atbildīgs par jebkādiem ar smalcinātāju saistītiem vai nejaušiem bojājumiem. Šī garantija sniedz lietotājam noteiktas likumīgas tiesības. Šīs garantijas ilgums un nosacījumi ir spēkā visā pasaulē, izņemot citus vietējos tiesību aktos noteiktos ierobežojumus vai nosacījumus. Ja jums ir vēl kādi jautājumi vai nepieciešams serviss, sazinieties ar mums vai jūsu piegādātāju.

**Fellowes**

# SafeCut™ Pjaustyklė popieriui


**Plasma™**  
**Stellar™**



**Fusion™**

Prieš naudojimą prašome susipažinti su šia instrukcija.  
Neišmeskite – pasilikite kaip informacijos šaltinj ateičiai.


# LIETUVIŲ




## MODELIS IR PARAMETRAI

CRC Nr.	Modelis	Kirpimo ilgis (mm)	Vienu metu pjauta (80 g/m <sup>2</sup> lapų)
54108	Fusion A4	320	10
54109	Fusion A3	460	10
54380	Stellar A4	305	20
54384	Stellar A3	460	20
54110	Plasma A4	380	40
54111	Plasma A3	480	40

## REGULIUOJAMAS RIBOTUVAS (Plasma, Stella)




Norédami perkelti ribotuvą: pasukite fiksavimo svirtį į (▲). Užrakinimas: pasukite fiksavimo svirtį į (■).



Pasukite rankenėlę, kad atrakintumėte/užfiksuočiau metė kraštinj kreiptuvą.

## SAFECUT™ DANGTIS ANT GILJOTINU



„SafeCut™“ dangtelis susilanksto transportui ir sandėliavimui, taip pat užfiksuoja rankeną nuleistoje padėtyje, kad būtų išvengta sužalojimų. Išskleistas „SafeCut™“ dangtelis nukreipia peilių / peilių svirtį ir apsaugo vartotoją pjovimo metu. Negalima kišti pirštų po giljotinos peiliu ir liesti peilių.

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – perskaitykite prieš naudodamasi!




### DÉMESIO

- Atsargiai: peiliai yra labai aštrūs!
- Nelieskite giljotinos peilių ar pjovimo krašto
- Nėra skirta naudoti vaikams
- Neperkraukite giljotinos
- Kai naudojate giljotiną, laikykite naminius gyvūnus nuošalyje
- Neardykite ir nebandykite taisyti – tai anuliuoja garantiją

### Reikia pagalbos?

Klientų aptarnavimas  
[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)  
Leiskite mūsų ekspertams rasti sprendimą. Visada pirmiausia susisiekite su „Fellowes“, o tada į pirkimo vietą.

## POPIERIAUS IR NUOTRAUKŲ PJOVIMAS

**1****2****3**

1. Padékite pjaunamą elementą (pvz., nuotrauką arba popierių) ant pjaustymo pagrindo. Sulygiuokite popierių su žymėmis ant pjaustymo pagrindo.

2. Laikykite popierių ranka arba laikikliu, kad piovimo metu jis nejudėtų. Įsitikinkite, kad jūsų rankos yra saugiai atstumu nuo peilių.

3. Nepertraukiamu judesiu stumkite rankeną žemyn.

## GARANTIJOS APRIBOJIMAI

„Fellowes, Inc.“ („Fellowes“) garantuoja, kad visos kitos popieriaus smulkintuvu dalys bus be medžiagų ir gamybos defektų 2 metus nuo tos dienos, kai ją įsigijo pirminis naudotojas. Jei garantiniu laikotarpiu nustatoma, kad kuri nors įrenginio dalis yra sugedusi, naudotojas turi teisę reikalauti, kad sugedusi dalis būtų pataisyta arba pakeista „Fellowes“ lėšomis ir sprendimu. Garantija netaikoma netinkamo naudojimo, techninės priežiūros ar neteisėto remonto atveju. BET KOKIOS NUMANOMOS GARANTIJOS, IŠKAITANT PERKAMUMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM NAUDΟJIMUI GARANTIJAS, YRA APRIBOTOS IKI TAIKOMO GARANTIJOS LAIKOTARPIO, NURODYTO AUKŠČIAU.

Jokiui būdu „Fellowes“ nebus atsakingas už atsitiktinę ar atsitiktinę popieriaus smulkintuvu žalą. Ši garantija suteikia naudotojui konkrečias juridines teises. Šios garantijos trukmė ir sąlygos galioja visame pasaulyje, išskyrus bet kokius kitus vietinių įstatymų nustatytus apribojimus ar sąlygas. Jei turite daugiau klausimų arba norite paskambinti techninei priežiūrai, susiekiite su mumis arba su savo tiekėju.